

PopUp Kitchen

PopUp Kitchen är speciellt framtagen för att användas i köksmiljö



Installeras i överskåp eller i köksbänken.

Färdigkopplad med 2 eluttag, med eller utan dubbel USB-ladd och 2m anslutningskabel, välj mellan svart eller silverfärgad topp.

PopUp Kitchen tar minimalt utrymme i över- eller underskåpet.

2 eluttag räcker mer än väl för mixerstav och elvisp, med USB-ladd kan du dessutom ladda både telefonen och paddan.

Mycket enkel montering med kraftig kontramutter; borra Ø114mm hål, skruva fast kontramuttern och anslut el.



PopUp Kitchen

E nr	Benämning	Djup mm	Höjd mm
11 706 84	PopUp Kitchen, 2 eluttag, svart topp, 2 m anslutningskabel	242	130
11 706 85	PopUp Kitchen, 2 eluttag, aluminiumfärgad topp, 2 m anslutningskabel	242	130
11 768 63	PopUp Kitchen, 2 eluttag, dubbel USB-ladd 2,1A svart topp, 2 m anslutningskabel	287	175
11 768 64	PopUp Kitchen, 2 eluttag, dubbel USB-ladd 2,1A aluminiumfärgad topp, 2 m anslutningskabel	287	175

Material	Hölje aluminium, grafitgrå uttag o lock halogenfri plast
Ytter diameter	Ø123mm
Håltagning	Ø114mm
Färg	Natureloxerad aluminium, grafitgrå uttag
Elanslutning	3G1,5 mm ² Stickpropp, L=2m
Bordstjocklek	Max 75mm